



# Benutzerhandbuch

Modell: PHANTOM

## **Sicherheitsrat / Warnungen**

Um Hörschäden zu vermeiden, entfernen das Phantom Kopfhörer aus den Ohren , wenn Sie die Lautsprecher einzuschalten. Musik sollte auf ein begrenztes Volumen gehört werden. Die langfristige Belastung durch laute Musik kann zu Hörschäden bei längerem Hören.

Verwenden das Phantom Kopfhörer in einer ruhigen Umgebung. Verwendung von Phantom Kopfhörern über die Straße wird nicht empfohlen (Auch während der Fahrt eines Kraftfahrzeugs). Einwirkung von Wasser, regen, anderen Flüssigkeiten, und bei sehr hohen Temperaturen wird nicht empfohlen.

## Inhalt:



Audio-Kabel - für den direkten Anschluss an ein Audiogerät



Audiokabel mit Mikrofon und Lautstärkeregelung



Ebenfalls enthalten:

- Stereo-Adapter (6,3 mm DC-Buchse)
- USB-Kabel
- Tragetasche mit Karabiner

Antworten /Leise /Auflegen



## Erste Schritte + Aufladen der Batterie

Für eine optimale Nutzung der Batterie, leeren die Batterie teilweise geladen und dann wieder zu laden. Um das Phantom Kopfhörer aufzuladen, stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss des Computers. Das blaue Licht zeigt den Lade...

## Funktionen

Der Phantom Kopfhörer bietet drei Funktionen:

- Keine LED-Licht : Normalen Gebrauch
- Weiße LED-Licht : Bassverstärkung
- Rotem LED-Licht : Boombox-Funktion

## Anleitung

Mit dem Audio-Kabel können Sie Ihre Kopfhörer an Ihren MP3-Player, Computer, Micro-HiFi, Smartphones, E-Gitarren, beatbox verbinden...

Für den normalen Gebrauch, stellen Sie den Kopfbügel des Kopfhörer mit beiden Händen. Setzen Sie die Kopfhörer mit den Markierungen, die den Hörer von links (L) zu identifizieren und rechts (R). Für eine bessere Klangqualität, lassen Sie das Kabel auf der linken Seite.

Für Bassverstärkung, drücken Sie die ON-Taste, um weiße LED-Leuchten angezeigt. Bevor Sie diese Funktion, drehen Sie die Lautstärke, oder entfernen Sie die Kopfhörer vom Kopf. Immer Musik hören zu einem angemessenen Lautstärke.

Für Boombox-Funktion, drücken Sie die ON-Taste, und drücken Sie die Bombe (Taste auf der Hörmuschel), bis die rote LED leuchtet. Für eine optimale Leistung wird empfohlen, 80% verwenden - 90% der maximalen Lautstärke.

Zur Verstärkung der Musik mit der Boombox-Funktion, speichern Sie das Kopfhörer in seiner Tragetasche ohne es zu schließen. Sie werden sehen, eine sofortige Erhöhung der Sound.

## Mit einem Smartphone

Mit dem iPhone™, drücken Sie die grüne Taste, um zu antworten. Um aufzulegen, drücken Sie die Taste erneut. Wenn Sie Musik hören, drücken Sie die grüne Taste, um den Song zu unterbrechen. Drücken Sie zweimal, um einen Song zu bewegen. Drücken Sie dreimal auf die grüne Taste, um zurück zu gehen.

Mit einem BlackBerry® Smartphone, drücken Sie die grüne Taste, um einen Anruf zu beantworten. Einmal drücken, um das Gespräch zu unterbrechen. Halten Sie die Taste, um den Anruf zu beenden.

*Boomphones® ist eine eingetragene Marke der Headbox LLC., Registriert in den Vereinigten Staaten und können eingetragene oder angemeldete, in anderen Ländern sein.*

*iPhone™ ist eine eingetragene Marke der Apple Inc., Registriert in den Vereinigten Staaten und können eingetragene oder angemeldete, in anderen Ländern sein.*

*Blackberry® ist Eigentum von Research In Motion Limited und ist in den Vereinigten Staaten registriert und dürfen anhängig ist oder in anderen Ländern sein. Headbox LLC ist nicht unterstützt, gesponsert und mit verbundenen oder anderweitig von Research In Motion Limited autorisiert.*